



Ce cintre est réalisé en contre-plaqué de 2 mm d'épaisseur.

Découpez suivant le trait avec votre scie à chantourner.

Poncez ensuite les bords.

Vous pouvez éventuellement le teinter, le vernir ou encore le peindre.